

Návod na použitie pre etiketovacie kliešte BLITZ/JOLLY

Vloženie kotúča s etiketami

Stlačte smerom dole súčasne dva gombíky po stranách klieští podľa obrázku v cudzojazyčnom návode. Tým sa otvorí predný kryt klieští. Ľahkým stlačením smerom hore a k sebe otvoríte kryt pre kotúčik. Z kotúčika odviniete asi 20 cm a pretiahnite ho vnútrom klieští a pretiahnite asi 15 cm cez vrchný okraj výklopného predného krytu a kryt zatlačte späť. Koniec prúžku s etiketou strčíte do otvoru pod kovovým valčekom a niekoľkonásobným stlačením rukoväte posúvate opasok.

Nastavenie číselníka

Číslo sa mení otáčaním a posúvaním kolieska číselníka podľa obrázku na priloženom cudzojazyčnom návode.

Vysunutie etikety a nastavenie tlače na etikete

Po stlačení rukoväte sa etiketa oddeľuje od vodiaceho papiera, vysunie sa a je pripravená na aplikáciu na predmet. Vysunutie etikety je možné korigovať uvoľnením skrutky na prednom výklopnom kryte č. 3 posunutím lišty smerom nahor alebo nadol. Posunutím dole sa etiketa viac vysúva a ľahšie sa aplikuje. Posúvaním lišty pod uvoľnenou skrutkou sa súčasne mení postavenie tlače na etikete.

Výmena farbiaceho valčeka

Vrchný kryt s držiakom farbiaceho valčeka sa otvorí stlačením krytu po jeho stranách a ťahom smerom nahor. Samotný valček sa vyberie pomocou priloženej vidličky. (stačí aj malý skrutkovač)

Etiketovacie kliešte Blitz s písmenami

Jedná sa o kliešte s označením S1G/A. C10/A.C17/A. C20/A a ďalej kliešte s označením integrál (i). Písmená a číslice sa nastavujú pomocou tabuľky nalepenej na kryte číselníka. Pri nastavení napr. písmena "A" sa v skutočnosti natlačí písmeno "T" a naopak. Takto si môžete nastaviť napr. názov Vašej firmy.