

939061**(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ****1. Nasazení pásky**

Vložte roli lepicí pásky na bílý držák odvíječe.

2. Upevnění pásky

Pokud je páska volná, lehce ji pootočte po směru hodinových ručiček, aby pevně držela.

3. Vytažení pásky

Protáhněte konec pásky přes vodící část odvíječe.

4. Lepení a odstřížení pásky

Přiložte pásku na krabici a plynule táhněte odvíječ po povrchu. Přitlačením odvíječe dolů pásku snadno odříznete vestavěným nožem.



939061**(SK) NÁVOD NA POUŽITIE****1. Nasadenie pásky**

Vložte rolku lepiacej pásky na biely držiak odvíjača.

2. Upevnenie pásky

Ak je páska voľná, jemne ju otočte v smere hodinových ručičiek, aby pevne držala.

3. Vytiahnutie pásky

Pretiahnite koniec pásky cez vodiacu časť odvíjača.

4. Lepenie a odstrihnutie pásky

Priložte pásku na krabicu a plynulo ťahajte odvíjač po povrchu. Stlačením odvíjača nadol pásku jednoducho odstrihnete zabudovaným nožom.



939061**(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI****1. Zakładanie taśmy**

Umieść rolkę taśmy klejącej na białym uchwycie dyspensera.

2. Mocowanie taśmy

Jeśli taśma jest luźna, delikatnie obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dobrze się trzymała.

3. Wyciągnięcie taśmy

Przeciągnij koniec taśmy przez prowadnicę dyspensera.

4. Klejenie i odcinanie taśmy

Przyłóż taśmę do kartonu i płynnie przesuwaj dyspenser po powierzchni. Dociśnięciem dyspensera w dół łatwo odetniesz taśmę wbudowanym nożykiem.



939061**(DE) GEBRAUCHSANLEITUNG****1. Einsetzen des Klebebands**

Setzen Sie die Klebebandrolle auf die weiße Halterung des Abrollers.

2. Fixieren des Klebebands

Falls das Band locker sitzt, drehen Sie es leicht im Uhrzeigersinn, bis es fest sitzt.

3. Herausziehen des Klebebands

Führen Sie das Bandende durch die Führung des Abrollers.

4. Kleben und Abschneiden

Drücken Sie das Klebeband auf den Karton und ziehen Sie den Abroller gleichmäßig über die Oberfläche. Durch Herunterdrücken des Abrollers wird das Band mit dem integrierten Messer abgeschnitten.

