


492313

Inštallačná príručka



<Nižšie uvedené obrázky sú iba orientačné, skontrolujte skutočný výrobok.>
Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod na použitie a riadne ho uschovajte.

Technické údaje

Celková maximálna nosnosť	45 kg
Maximálna nosnosť skladovacej vrstvy	20 kg
Výška zvislej koľajnice	840 mm
Šírka zvislej koľajnice	1171 mm
Nastaviteľná hrúbka stola	Nie väčšia ako 42 mm

Zoznam produktov

Príprava pred montážou

Montáž vykonávajte na koberci alebo kartóne, aby sa zabránilo poškrábaniu.


Montáž v 2 ľuďoch.

alebo
Odporúčame použiť vlastný elektrický skrutkovač alebo vŕtačku.

Zoznam dielov

Č.	Diel		Č.	Diel	
①	L'ová vertikálna lišta 1x		④	Zostava dierovaných dosiek 1x	
②	Pravá vertikálna lišta 1x		⑤	Pomocná montážna doska 1x	
③	Skladovacia vrstva 1x		⑥	Nosník 1x	
Samoupínacia taška 1x					
⑦	Skrutka s vnútorným šesťhranom a plochou hlavou 4x	Poistná matica 4x	Kľúč 1x	Objímka 1x	
	Zatvárací špendlík 4x	Kroková skrutka 4x	Šesťhranná matica 4x	Otvorený kľúč 1x	

Pokyny na montáž




Postup montáže

KROK 1

Namontujte pomocnú montážnu dosku a vyvŕtajte otvory

! Všímnite si, že pomocná montážna doska je umiestnená na stred.




! Venujte pozornosť zarovnaní spodnej hrany.


! Po inštalácii pomocnej montážnej dosky vyvŕtajte otvory na dosku stola podľa pozícií otvorov

KROK 2


Inštalácia vertikálnych lišt




! Pred inštaláciou zvislej lišty odstráňte pomocnú dosku.



! Pripojte 2 otvory k 2 vertikálnym lištám. Zarovnajte otvory v stole a vopred utiahnite skrutky.



! Venujte pozornosť vyrovnaní pozícií otvorov.




! Po hmate venujte pozornosť spodnej časti objímky.

! Je možné použiť s otvoreným kľúčom.

KROK 3


Upevnite perforovanú dosku



KROK 4

Upevnite perforovanú dosku


! Ak krokovú skrutku nie je možné stlačiť, poklepte na ňu ľahko kladivom.



KROK 5

Inštalčný spínací špendlík

7 x4



KROK 6

Inštalácia nosníka

7 x4

7 x4

7 x1 5X5

7 x1


7 x1

(1)

! Poloha upevnenia nosníka je aspoň jeden závesný otvor ďaleko od ostatných doplnkov.




1




2


! Je možné použiť s otvoreným kľúčom.



(2)



(3)



! Pred utiahnutím matic nainštalujte šrouby a utiahnite všet



Varovanie

1. Pred montážou si dôkladne preštudujte tieto pokyny. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa montáže tohto produktu, obráťte sa na odborníka na inštaláciu.
2. Tento produkt musí byť upevnený na doske stola. Pred inštaláciou sa uistite, že nosnosť plochy montáže nie je menšia ako maximálna nosnosť výrobku (45 kg), inak prosím vopred spevnite montážnu plochu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb.
3. Spojovacie prvky používané na zostavenie a montáž výrobku by mali byť kontrolované a utahované najmenej každých 6 mesiacov.
4. Rovnomerne naskladajte predmety na plochu stola, umiestnite ťažké predmety do blízkosti zvislých koľajníc na oboch stranách a ľahké predmety umiestnite do blízkosti stredu plochy.
5. Tento produkt nie je určený na hranie deťmi. Niektoré správanie detí hrajúcich sa na výrobku sú nepredvídateľné a výrobca nie je zodpovedný za nebezpečné následky týmto spôsobené.
6. Pracujte s pochopením príslušných nebezpečenstiev. Deti vo veku 14 rokov alebo mladšie a osoby s telesným alebo zmyslovým postihnutím alebo nezdravou myslou by ho mali používať pod správny dohľadom a vedením.
7. Tento výrobok obsahuje niektoré malé časti, ktoré môžu pri náhodnom požití spôsobiť nebezpečenstvo udusení. Uchovávajte tieto malé časti mimo dosahu detí.
8. Uistite sa prosím, že vaše prevádzkové prostredie neobsahuje žiadne zdroje nebezpečenstva, ako je napríklad odložené náradie. S obalovými materiálmi vždy zaobchádzajte opatrne, aby ste sa vyhli rôznym potenciálnym nebezpečenstvám, ako je nebezpečenstvo udusení, ktorému sa vystavujú deti hrajúce sa s plastovými vreckami.
9. Spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva, nesprávnu inštaláciou, preťažením alebo ďalším používaním v dôsledku poruchy produktu.

Likvidácia odpadu



Tento symbol označuje, že výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne výrobok recyklujte a podporte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Pre vrátenie použitého zariadenia využite systém spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebiteľ zakúpili. Predajca môže výrobok prevziť a ekologicky bezpečne recyklovať.