


936397



Návod na použitie






DÔLEŽITÉ:
Neprečítanie, nepochopenie alebo nedodržanie všetkých pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu, poškodeniu zariadenia alebo k strate záruky výrobcu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA:

- Uistite sa, že montážna plocha je dostatočne pevná na manipuláciu s namontovaným výrobkom a vybavením.
- NEPREKRAČUJTE MAXIMÁLNU UVEDENÚ NOSNOSŤ.
- Skrutky utiahajte pevne, ale nepreťahujte ich. Pretiahnutie môže spôsobiť poškodenie výrobku, ktoré výrazne znižuje jeho nosnosť.
- Pri používaní výrobku udržiajte voľný priestor a bezpečnú vzdialenosť od pohyblivých častí.
- Používajte iba na určený účel. Nestúpajte na výrobok, nevešajte sa naň ani naň nešplhajte.
- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri.
- Akékoľvek pokusy o prestavbu konštrukcie nie sú povolené.
- Tento výrobok môže obsahovať malé súčasti, ktoré môžu predstavovať riziko udusenia pri prehltnutí. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ výrobok nie je určený priamo pre ne a pokiaľ si plne neprečítali a neporozumeli všetkým pokynom a manuálom.
- Pravidelne kontrolujte, či je výrobok bezpečný a správne upevnený (aspoň každé tri mesiace).


WTDA-09E-S0 1

VESA kompatibilný
75x75 100x100






1A INŠTALÁCIA POMOCOU SVORKY




2 Inštalácia spodného ramena držiaku

Nainštalujte spodné rameno (B) držiaka na základňu a utiahnite skrutky v mieste spoja pomocou imbusového kľúča (I).




3 Inštalácia spodného ramena držiaku


Nainštalujte horné rameno (A) držiaka na spodné rameno držiaka a utiahnite skrutky v mieste spoja pomocou imbusového kľúča (I)





1B INŠTALÁCIA POMOCOU PRIECHODKY




Plocha stola s existujúcim priechodným otvorom.




OR




4



5




6




Pre správne vyváženie ramena s namontovanými monitormi nastavte napätie pružiny pomocou priloženého imbusového kľúča nasledovne:


Najprv rameno umiestnite do vodorovnej polohy a pevne ho držte podľa obrázku.



POZOR: Aby ste zabránili poškodeniu monitorov alebo držača, udržiajte rameno pri nastavovaní vždy vo vodorovnej polohe. V prípade potreby opäť požiadať o pomoc.



Pokiaľ rameno **klesne**, otáčajte nastavovacou skrutkou proti smeru hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe




Ak sa rameno **zdvihne**, otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým nezostane vo vodorovnej polohe.



POZOR: Skrutky nepreťahujte



7

Jemné nastavenie hore a dole



8

Poznámka: Ak uhol náklonu monitora nedokáže zostať v požadovanej polohe, napríklad ak sa monitor vždy naklápa nahor alebo nadol, otočte skrutkou uvedenou na obrázku v smere hodinových ručičiek.



Poznámka: Ak sa vám nedarí upraviť uhol náklonu monitora, otočte skrutkou zobrazenou na obrázku proti smeru hodinových ručičiek (zakaždým vykonajte malé úpravy).

