











PO VLOŽENÍ ŘETÍZKU
JE NUTNO DOOHNOUT
HÁČEK TAK ABY
NEDOŠLO
K VYPADNUTÍ ŘETÍZKU.




1,2,3,4
STOJAN JE NUTNO UKOTVIT K PODLAZE.




B



C





E




PO VLOŽENÍ RETÍZKY JE
NUTNÉ DOOHNÚŤ HÁČIK
TAK ABY NEDOŠLO K
VYPADNUTIU RETÍZKY

D




1,2,3,4


STOJAN JE NUTNÉ UKOTVIŤ K PODLAHE.



B




C



1,2,3,4



STOJAK NALEŻY PRZYKOTWIĆ DO PODŁOGI.


E




PO WŁOŻENIU ŁAŃCUSZKA
NALEŻY DOGIAĆ HACZYK
TAK, ABY ŁAŃCUSZEK NIE
WYPADŁ.

D






B




C



1,2,3,4

DER STÄNDER MUSS AM BODEN BEFESTIGT WERDEN

E



NACH DEM EINFÜGEN DER
KETTE MUSS DER HAKEN
NACHGEBESSERT WERDEN,
DAMIT DIE KETTE NICHT
HERAUSFÄLLT.

D

