

Návod na použitie pre Vykurovací koberec

Katalógové číslo: 324000, 324002, 324003, 324005

Všeobecné:

Vykurovací koberec slúži ako príjemný zdroj tepla pre nohy v chladnejších priestoroch kancelárií, skladov, bytov, predajní, výstavných priestorov a stánkov. A navyše rýchlo usušíte aj vlhkú obuv. Koberec môžete použiť aj na vyhrievanie vášho karavanu alebo na zahriatie domácich miláčikov či zateplenie chladných múrov. Pozorne si prečítajte ďalšie body návodu a uschovajte ho!

Pri väčších rozmeroch hneď po dodaní koberec rozviňte a urovnajte - potom sa aj sám narovná, počítajte, že je z troch vrstiev! Neskladujte zrolovaný!

Bezpečnostné pokyny:

1. Vykurovací koberec musí byť vždy rovno rozložený na línu, koberci (nie vlnenom), parketách, laviciach, pre zvieratá, v aute či na inej krytine. Podklad musí umožňovať odvod tepla a byť pevný. Kábel je na spodnej strane koberca a musí byť chránený proti mechanickému poškodeniu.
2. Elektrické zapojenie: Vykurovací koberec pre 230V je možné pripojiť len na striedavý prúd 230V/50Hz pripojenú sieťovou zástrčkou. Okruh, do ktorého je koberec pripojený, musí byť istený príslušným prúdovým chráničom (poistkou).
3. Pred použitím skontrolujte, či nie sú v koberci cudzie ostré predmety. Do koberca nič nevpichujte, neprichytávajte ho k podlahe klincami a pod.
4. Vykurovací koberec sa nesmie používať vo vlhku a mokre (kúpeľne, chovné debny a pod.), pokiaľ nemá vnútornú izolačnú fóliu (na zákazku, štandardný výrobok ju nemá). Koberec je určený na vnútorné použitie.
5. Koberec s vnútornou izolačnou fóliou je odolný na vlhko, voda sa nesmie dostať okolo kábla a koberec nesmie ležať dlhodobo v mokre.
6. Vykurovací koberec nesmie byť pri zapnutí celoplošne zakrytý, nekladte naň predmety, ktoré sa teplom môžu poškodiť. Nekladte na vykurovaciu fóliu predmety, ktorých tepelný odpor je vyšší ako 0,07m²K/V. Vykurovacia fólia nesmie byť vystavená dlhodobo teplote vyššej ako 80°C.
7. Za prírodný kábel sa nesmie ťahať, krútiť a nesmie byť vo vlhku. Pokiaľ používate koberec pre domáce zvieratá, zabezpečte kábel proti prehryznutiu (napr. elektrolišta), vlhkú obuv najskôr zvonku osušte handrou (ak nemáte v koberci vnútornú izoláciu).
8. Vykurovací koberec nepoužívajte, pokiaľ sa prešliape či inak poškodí povrch či vnútorné fólie.
9. Pri dodržaní bezpečnostných pokynov je možné koberec zapojiť do siete a príp. vypínačom zapnúť či vypnúť.
10. Ak sa objaví záhada, ihneď koberec vypnite a kontaktujte výrobcu.
11. Manipulácia je povolená iba s kobercom odpojeným od el. siete.
12. Vykurovací koberec nikdy chemicky nečistite ani neperte. Ukladajte ho suchý, neprekładajte.
13. Ak nepoužívate koberec dlhodobo, odpojte ho zo zásuvky. Nenechávajte zapnutý bez zaistenia. Na chybné používanie sa nevzťahuje záruka a môže byť nebezpečné!

Použitie:

Pri dodržaní bezpečnostných pokynov môžete koberec zapojiť do zásuvky a vypínačom ho môžete zapnúť či vypnúť. Ak nepoužívate koberec, odpojte ho zo zásuvky. Využitie iba na účely uvedené v propagačných materiáloch (podlahové či lavicové kúrenie s bežným použitím, možno naň postaviť stoličky, stoly a pod. Nedáva sa pod skrine a podobný nábytok.)

Čistenie:

Vykurovací koberec je možné čistiť iba penou na koberce či vysávačom. Nesmie sa prať ani chemicky čistiť ani klopať. Nepoužívať žiadne leptajúce prostriedky!

Pred čistením vždy odpojiť z el. siete. Koberec nesmie prevlhnúť (ak nemá vnútornú izoláciu), pokiaľ by sa tak stalo, nesusťe ho v sušičke, iba voľne na vzduchu.

Technické údaje:

Výrobok zodpovedá normám predpísaným pre krajiny EÚ

El. Predmet II. triedy

Napätie: 230 V/ 50Hz

Min. teplota cca 30 ° C po zapnutí do 5-10 min. Max. prevádzková teplota do 80°C

Rozmery: 60 x 40 a 90 x 60 cm

Materiál: obojstranne koberec, vnútorná vykurovacía fólia, event. izolačná fólia

Pripojenie: prívodná 2,5 m šnúra so zástrčkou a kolískovým spínačom