

DIGITÁLNA VRECKOVÁ VÁHA

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU

SPUSTENIE VÁHY

Stlačením tlačidla **ON/OFF** váhu zapnite. Pred vážením počkajte, kým displej ukáže nulovú hodnotu.

ZÁKLADNÉ JEDNODUCHÉ VÁŽENIE

Umiestnite vážené predmety na stred vážiacej dosky. Pomocou tlačidla **MODE** môžete prepínať medzi hmotnostnými jednotkami

FUNKCIA TAROVANIE [TARE]

Stlačením tlačidla **TARE** váhu opätovne vynulujete. Pomocou funkcie tarovania môžete odčítat hmotnosť nádoby a získať čistú hmotnosť jej obsahu.

KALIBRÁCIA/NASTAVENIE

Stlačením tlačidla **ON/OFF** váhu zapnite. Počkajte, kým sa na displeji zobrazí hodnota „**0.0 g**“, potom stlačte a podržte tlačidlo **MODE**, kým sa na displeji nezobrazí hodnota „**CAL**“. Tlačidlo teraz uvoľnite. Znovu stlačte tlačidlo **MODE**. Na displeji začne blikať hodnota „**CAL**“. Následne sa zobrazí požadovaná kalibračná hmotnosť. Umiestnite kalibračné závažie podľa požadovanej hmotnosti na stred vážiacej dosky. Na displeji sa zobrazí hodnota „**PASS**“ a váha sa vráti do normálneho režimu váženia. Kalibrácia je dokončená.

