

# STOLNÁ VÁHA

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU

Manuál je univerzálny pre viac modelov. Popísané funkcie a ovládacie prvky sa môžu líšiť.

### UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Vložte batériu, umiestnite váhu na stabilný vodorovný povrch a zapnite váhu stlačením tlačidla **[ON/OFF]**. Na LCD displeji sa zobrazí hodnota „0.00“ alebo „0“. Podľa potreby vykonajte zmenu hmotnostnej jednotky pomocou tlačidla **[M]** a potom položte vážený predmet na vážiacu dosku.

### FUNKCIA TAROVANIA [TARE]

Umiestnite na váhu tanier alebo misku. Stlačte tlačidlo **[T]**, LCD displej zobrazí hodnotu „0.00“ alebo „0.0“. Potom umiestnite vážené predmety na tanier alebo do misky.

### FUNKCE POČÍTANIA KUSOV [PCS]

Uistite sa, že má každý jednotlivý kus rovnakú hmotnosť. Zapnite váhu. Stlačte tlačidlo **[PCS]** a podržte ho po dobu niekoľkých sekúnd. Na displeji sa zobrazí hodnota „25“, ktorá označuje počet vzoriek. Pomocou tlačidla **[M]** môžete počet vkladanych vzoriek zmeniť na hodnotu „50“, „75“ alebo „100“. Zobrazený počet kusov potom umiestnite na váhu. Potvrďte stlačením tlačidla **[PCS]**. Funkcia počítania kusov je teraz pripravená na použitie. Umiestnite počítané predmety na vážiacu dosku a displej zobrazí ich počet. Akonáhle budete hotoví, ukončite funkciu počítania kusov stlačením tlačidla **[M]**.

| RIESENIE PROBLÉMOV |   |
|--------------------|---|
| „[LO]“             | batéria je vybitá.                                  |
| „[O_LD]“           | preťaženie váhy, odstráňte prosím prebytočnú záťaž. |

| KAPACITA A ROZLIŠENIE |                |
|-----------------------|----------------|
| 500 g / 0,01 g        | 2000 g / 0,1 g |
| 1000 g / 0,1 g        | 3000 g / 0,1 g |

| MAXIMÁLNA KAPACITA |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kapacita 500 g     | maximálna hmotnosť 500,50 g |
| Kapacita 1000 g    | maximálna hmotnosť 1005,0 g |
| Kapacita 2000 g    | maximálna hmotnosť 2005,0 g |

| TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE |  |
|------------------------|--|
| Displej                | displej s modrým podsvietením              |
| Napájanie              | 2 batérie AAA                              |
| Prevádzková teplota    | okolitá teplota v miestnosti 5 °C až 30 °C |
| Hmotnostné jednotky    | g/oz/ozt/dwt/ct/gn/tl                      |

Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.