

Automatický dávkovač mydla



Parametre výrobku

Názov výrobku: Automatický dávkovač mydla

Model produktu: PD-PMJ-02

Veľkosť: 7 x 10,7 x 20 cm

Materiál: ABS

Čistá hmotnosť: 380 g

Obsah kvapaliny: 450 ml

Menovité napätie: 3,7 V

Menovitý výkon: 3,5 W

Vzdialenosť snímania: < 7 cm

Montáž: na stôl alebo na stenu

Návod



Najdôležitejšie pokyny na použitie

1. Zapnutie sa vykoná dlhým stlačením (3 sekundy) spúšťacieho tlačidla . Rovnakým spôsobom sa vykoná aj vypnutie prístroja pri nevyužívaní.
2. **Nastavenie množstva dávkovanej kvapaliny:** Postupným stlačením dotykového tlačidla je možné nastaviť množstvo dávkovanej kvapaliny – *prvé stlačenie/dotyk* pre najmenšie množstvo – indikácia červeným svetlom, *prvé stlačenie/dotyk* pre stredné množstvo – indikácia modrým svetlom, *treťe prvé stlačenie/dotyk* pre najväčšie množstvo – indikácia svetlofialovým svetlom
3. Blikajúce červené svetlo je blokujúca ochrana priestoru infračerveného snímania.
4. Na nabíjanie použite priložený USB kábel. Pri nabíjaní bliká červené svetlo, pri plnom nabití červené svetlo svieti.
5. Blikajúce červené svetlo značí slabú batériu – bezodkladne je potrebné prístroj nabiť.

Návod na doplňovanie kvapaliny



Odstráňte ochrannú zátku nádoby na kvapalinu a doplňte kvapalinu.

Návod na použitie snímača dávkovania mydla

Vložte ruky do snímačej zóny. Ruky držte 5 cm od výtoku, dávkovač automaticky vypustí mydlo. Zakaždým, keď natiahnete ruky, vypustí automaticky určitú dávku mydla.

Upozornenie: Nenechávajte ruky pod snímačom ani ho ničím nezakrývajte, inak nemôže správne fungovať.

Upozornenie: Výrobok neponárajte do vody.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu výrobku z tohto dôvodu, bude sa jednať o poruchu spôsobenú človekom, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

1. Je prísne zakázané výrobok rozoberať vlastnými silami.
2. Je prísne zakázané výrobok pokaziť alebo ho inak nesprávne použiť.
3. Nepoužívajte kvapalinu emulzného typu alebo s drhnúcimi guľčkami.
4. Nepoužívajte v prostredí s veľkým množstvom pary.

Inštrukcie k držiaku dávkovača



Prístroj je štandardne dodávaný s držiakom pre prípad, že je potrebné ho pripevniť k stene. Na tento účel sú s držiakom dodávané dve obojstranné samolepiace pásky.