

Návod na použitie, údržbu a obsluhu pre Rudlu

Katalógové číslo: 317012

Výrobok: Manipulačný ručný vozík (Rudla) – celokovová konštrukcia

Typ: MASSMOVER 260 Z

Technické dáta:

Povrchová úprava: zinok
Celkové rozmery: š 570- d 500 – v 1130
Kolesá: 260 mm plná
Nosnosť: 250 kg

Používanie výrobku:

Preprava nákladu do max. váhy 250 kg na lopate vozíka.
Vozík je učený na tlačenie dospelou osobou.

Údržba vozíka:

1. kontrola správneho tlaku v pneumatikách
2. umývanie saponátovou vodou
3. kontrola uchytenia koliesok

Vozík nie je možné:

1. prepravovať nadmerné náklady
2. používať bez ochranných držiadiel
3. jazdiť na podhustených pneumatikách alebo poškodených kolesách
4. trvalo vystavovať teplote nad 50 °C
5. trvalo vystavovať slnečnému žiareniu
6. zasahovať do konštrukcie vozíka

