

(CZ) Návod k použití pro Stolní LED lampu

Katalogové číslo: 449001



Parametry

Napětí	AC100V~ 240V
Světlo	60 ks LED diod
Svitivost	1100Lux
Frekvence	50~ 60Hz
Životnost LED	20000h
Vstupní proud	200mA
Příkon	3,5W

Ideální pro profesionály, kutily, řemeslníky, šičky nebo kosmetičky.



Nastavení a obsluha

1. Před použitím odstraňte z lampy veškeré obaly.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky – lampa je připravena k použití.
3. Na spínači On/Off přepněte na polohu On.
4. Pro umístění lupy do požadované polohy, jednoduše uchopte na obou stranách a pohybujte dle potřeby. Stavitelné rameno je vyrobeno tak, aby drželo v jakékoli pozici.

Upozornění

1. Určeno pouze pro vnitřní použití.
2. Po jakékoli manipulaci musí být vždy nasazen zpět průhledný kryt (tloušťka 2mm). Není povoleno používat lampu bez tohoto krytu.
3. Nikdy nenechávejte lampu bez dozoru, jestliže skrz ni prochází sluneční nebo jiné světlo. Hrozí nebezpečí požáru.
4. Pokud je lampa nebo její kabel poškozený nebo zničený, vyhledejte kvalifikovanou pomoc.


(SK) Návod na použitie pre Stolnú LED lampu

Katalógové číslo: 449001



Parametre

Napätie	AC100V- 240V
Svetlo	60 ks LED diód
Svietivosť	1100Lux
Frekvencia	50- 60Hz
Životnosť LED	20000h
Vstupný prúd	200mA
Príkon	3,5W



Ideálne pre profesionálov, domácich majstrov, remeselníkov, šičky alebo kozmetičky.

Nastavenie a obsluha

1. Pred použitím odstráňte z lampy všetky obaly.
2. Zapojte napájací kábel do zásuvky – lampa je pripravená na použitie.
3. Na spínači On/Off prepnite na polohu On.
4. Na umiestnenie lupy do požadovanej polohy, jednoducho uchopte na oboch stranách a pohybujte podľa potreby. Nastaviteľné rameno je vyrobené tak, aby držalo v akejkoľvek pozícii.

Upozornenie

1. Určené iba pre vnútorné použitie.
2. Po akejkoľvek manipulácii musí byť vždy nasadený späť priehľadný kryt (hrúbka 2mm). Nie je povolené používať lampu bez tohto krytu.
3. Nikdy nenechávajte lupu bez dozoru, ak cez ňu prechádza slnečné alebo iné svetlo. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
4. Ak je lampa alebo jej kábel poškodený alebo zničený, vyhľadajte kvalifikovanú pomoc.


(PL) Instrukcja obsługi lampy stołowej LED

Nr katalogowy: 449001



Parametry

Napięcie	AC100V- 240V
Światło	60 szt. diod LED
Luminancja	1100Lux
Częstotliwość	50- 60Hz
Żywotność LED	20000h
Prąd wejściowy	200mA
Pobór mocy	3,5W



Idealne dla profesjonalistów, majsterkowiczów, rzemieślników, szwaczek czy kosmetyczek.

Konfiguracja i obsługa

1. Przed użyciem należy usunąć z lampy wszystkie opakowania.
2. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka - lampa jest gotowa do użycia.
3. Przełączyć przełącznik On/Off na pozycję On.
4. Aby ustawić lupę w pożądanej pozycji, wystarczy chwycić ją po obu stronach i przesuwając w zależności od potrzeb. Regulowane ramię jest wykonane tak, aby utrzymać się w każdej pozycji.

Uwaga

1. Tylko do użytku wewnętrznego.
2. Przezroczysta pokrywa (o grubości 2 mm) musi być zawsze zakładana z powrotem po każdej manipulacji. Nie wolno używać lampy bez tej osłony.
3. Nigdy nie pozostawiaj lampy bez nadzoru, gdy przechodzi przez nią światło słoneczne lub inne światło. Istnieje zagrożenie pożarowe.
4. Jeśli lampa lub jej kabel są uszkodzone lub zniszczone, należy zwrócić się o wykwalifikowaną pomoc.

(DE) Gebrauchsanweisung für LED-Tischlampe

Katalognummer: 449001



Parameter

Spannung	AC100V~ 240V
Licht	60 Stück LED Dioden
Leuchtkraft	1100Lux
Frequenz	50~ 60Hz
LED-Lebensdauer	20000h
Eingangsstrom	200mA
Leistungsaufnahme	3,5W



Ideal für Profis, Heimwerker, Handwerker, Näherinnen oder Kosmetikerinnen.

Einrichtung und Bedienung

1. Entfernen Sie vor Gebrauch die gesamte Verpackung von der Lampe.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose – die Lampe ist einsatzbereit.
3. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position Ein.
4. Um die Lupe in der gewünschten Position zu positionieren, fassen Sie sie einfach von beiden Seiten an und verschieben Sie sie nach Bedarf. Der verstellbare Arm ist so konzipiert, dass er in jeder Position gehalten werden kann.

Hinweis

1. Nur zur Verwendung in Innenräumen.
2. Die transparente Abdeckung (2 mm dick) muss nach jeder Manipulation wieder aufgesetzt werden. Die Leuchte darf ohne diese Abdeckung nicht verwendet werden.
3. Lassen Sie die Lupe niemals unbeaufsichtigt, wenn Sonnenlicht oder anderes Licht durch sie durchfällt. Es besteht Brandgefahr.
4. Wenn die Lampe oder ihr Kabel beschädigt oder zerstört ist, suchen Sie qualifizierte Hilfe auf.