

Návod na použitie pre tester bankoviek

Katalógové číslo: 449007



Odporúčame používateľom, aby sa zoznámili s bezpečnostnými prvkami bankoviek či dokumentov, ktoré chcú analyzovať, aby jednotku používali správne a efektívne. Navyše užívateľom tiež odporúčame, aby akúkoľvek podozrivú bankovku porovnali s bankovkou, ktorá je v poriadku, aby ľahšie určili, či je autentická alebo nie.

Ultrafialová detekcia

Zapojte jednotku do zásuvky. Bankovku či dokument, ktoré chcete analyzovať, položte na plochu pod ultrafialovými žiarovkami.

V ultrafialovom svetle budú príslušné prvky obsiahnuté v bankovkách a dokumentoch fluoreskovať. Na základe tohto princípu by mal fluoreskovať akýkoľvek dokument obsahujúci ultrafialové bezpečnostné prvky. Pre falšovateľov bude potom ťažké napodobniť americké doláre aj iné meny, kreditné karty a ďalšie špeciálne dokumenty obsahujúce ultrafialové bezpečnostné prvky.

Ultrafialová reakcia bankovky či dokumentu sa môže líšiť podľa toho, ktorú jeho stranu analyzujeme (v prípade bankoviek a dokumentov, ktorých ultrafialové bezpečnostné prvky sú vidieť z oboch strán).

Z

tohto dôvodu používateľovi odporúčame, aby analyzoval obe strany bankovky či dokumentu.

Overenie vodoznaku

Prepínačom UV/WM zapnite detekciu vodoznaku. Položte bankovku či dokument na okienko kontroly

vodoznaku a skontrolujte, že vodoznak je prítomný a že zodpovedá danej denominácii. Ak vodoznak chýba, je posunutý alebo je horšej kvality, znamená to, že analyzovaná bankovka či dokument nie sú autentické.

Čistenie a údržba

- Jednotku neprevádzkujte blízko silných zdrojov prirodzeného ani umelého svetla. Tento vedľajší zdroj silného svetla prehlúši účinok ultrafialového žiarenia, takže fluorescencia analyzovanej bankovky či dokumentu sa zníži.
- Nepoužívajte tento výrobok v miestach, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu vody či iných tekutín.
- Na ultrafialových žiarovkách sa môže hromadiť prach, čo znižuje ich svietivosť. Na čistenie použite vlhkú, mäkkú handričku.
- Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
- Pred čistením či výmenou žiarovky jednotku vypojte zo zásuvky.
- Jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, alebo ak je uvoľnený kontakt medzi zástrčkou a zásuvkou. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo iné riziká.
- Ak nepoužívate jednotku po dlhšiu dobu, vytiahnite zástrčku prírodného kábla zo zásuvky.

Dôležitá poznámka: Aby ste predĺžili životnosť fluorescenčných ultrafialových žiaroviek a žiaroviek pre kontrolu vodoznaku, odporúča sa príslušný volič prepnúť do polohy vypnuté, ak jednotku nepoužívate.