


NÁVOD NA POUŽITIE



Príloha A

(Norma)

Zoznam položiek na kontrolu

Pri pravidelnej kontrole by sa mali zohľadniť tieto body:

1. Skontrolujte, či stĺpiky / nohy nie sú ohnuté, skrútené, preliačené, prasknuté, skorodované alebo zhrdzavené
2. Skontrolujte, či stĺpiky / nohy okolo upevňovacích bodov pre ostatné komponenty sú v dobrom stave
3. Skontrolujte, či nechýbajú upevňovacie prvky (zvyčajne nity alebo skrutky), či nie sú uvoľnené alebo skorodované
4. Skontrolujte, či nechýbajú priečky / schody, či nie sú uvoľnené, nadmerne opotrebované, skorodované alebo poškodené
5. Skontrolujte, či pánky medzi prednou a zadnou časťou nie sú poškodené, uvoľnené alebo skorodované
6. Skontrolujte, či zaistenie zostáva vodorovné, či nechýbajú zadné koľajnice a rohové vzpery, či nie sú ohnuté, uvoľnené, skorodované alebo poškodené
7. Skontrolujte, či nechýbajú priečkové výškové háky, či nie sú poškodené, uvoľnené alebo skorodované, a priečky správne zafixujte
8. Skontrolujte, či nechýbajú vodiace konzoly, či nie sú poškodené, uvoľnené alebo skorodované a či sú správne zacvaknuté
9. Skontrolujte, či nechýbajú pätky rebríku / koncovky, či nie sú uvoľnené, nadmerne opotrebované, skorodované alebo poškodené
10. Skontrolujte, či na rebríku nie sú nečistoty (napr. špina, blato, farba, olej alebo mastnota)
11. Skontrolujte, či blokovacie západky (ak sú namontované) nie sú poškodené alebo skorodované a či fungujú správne
12. Skontrolujte, či na plošine (ak je vo výbave) nechýbajú žiadne časti alebo upevňovacie prvky a či nie je poškodená alebo skorodovaná.

Ak niektorá z vyššie uvedených kontrol nie je úplne splnená, NEMALI by ste používať rebrík.

Pri špeciálnych typoch rebríkov by sa mali zohľadniť ďalšie položky špecifikované výrobcom.

Používateľské informácie pred použitím rebríka

1. Ste v dobrej kondícii na používanie rebríka? Niektoré zdravotné stavy, lieky, alkohol alebo užívanie drog môžu viesť k bezpečnostným rizikám pri používaní rebríka
2. Pri preprave rebríkov na strešných nosičoch alebo v nákladnom vozidle sa uistite, že sú primerane pripevnené
3. Po dodaní a pred prvým použitím skontrolujte rebrík, aby ste určili stav a funkciu všetkých častí
4. Na začiatku každého pracovného dňa vizuálne skontrolujte, či nie je rebrík poškodený
5. V prípade komerčných používateľov sa vyžaduje pravidelná kontrola
6. Uistite sa, že rebrík je vhodný pre danú potrebu
7. Odstráňte z povrchu všetky nečistoty, napr. mokrú farbu, špinu, olej alebo sneh
8. Pred použitím rebríka pri práci by mala byť vykonaná analýza rizík s prihliadnutím na legislatívne predpisy v krajine jeho používania.

Umiestnenie a postavenie rebríkov

1. Rebrík musí byť inštalovaný v správnej polohe, napr. pravý uhol inštalácie rebríkov (uhol sklonu približne 1: 4), priečky alebo stupne musia byť horizontálne a úplne otvorené
2. Ak sú nainštalované uzamykacie zariadenia, musia byť pred použitím úplne zaistené Vid' NÁVOD NA POUŽÍVANIE
3. Rebrík musí stáť na rovnom, vodorovnom a nepohyblivom podklade
4. Rebrík by mal byť opretý o rovnú a pevnú plochu a pred použitím zaistený, napr. upevnením alebo použitím vhodného zariadenia na zabezpečenie stability
5. Poloha rebríka sa nikdy nesmie meniť z vrchu
6. Ak je rebrík umiestnený na mieste, musí sa brať do úvahy riziko kolízie – s chodcami, vozidlami alebo dverami. Ak je to možné, tak dvere (ale nie núdzové východy) a okná v pracovnej oblasti zamknite
7. Zistite všetky riziká, ktoré predstavujú elektrické zariadenia v pracovnej oblasti, napr vysoké napätie
8. Venujte pozornosť trolejovému vedeniu alebo inému nechránenému elektrickému zariadeniu
9. Rebrík musí byť položený na nohy, nie na priečky alebo schody
10. Rebríky nesmú byť umiestnené na klzkom povrchu (napr. ľad alebo znečistený povrch); ak dodatočné opatrenia nezabránia zošmyknutiu rebríka.

Použitie rebríka

(Skontrolujte piktogramy)

1. POZOR! Riziko pádu z rebríka
2. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie
3. Po dodaní skontrolujte, či rebrík nie je poškodený prepravou, jedná sa hlavne o bočné profily a priečky. Odstráňte obal a skontrolujte úplnosť rebríku. Obaly recyklujte. Pred každým použitím rebríka ho vizuálne skontrolujte, či nie je rebrík poškodený a či je bezpečné ho použiť
4. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie rebríka
5. Nepoužívajte rebrík na nerovnom alebo nespevnenom podklade
6. Nenakláňajte sa, používateľ by mal počas aktivity držať stred svojho tela (brucho) medzi bočnicami a stáť obidvoma nohami na rovnakom stupni/priečke
7. Rebrík neumiestňujte na klzký alebo špinavý povrch
8. Maximálny povolený počet používateľov
9. Pri stúpaní a zostupovaní z rebríka buďte vždy obrátení tvárou k rebríku
10. Pri stúpaní alebo zostupovaní po rebríku sa pevne držte. Pri práci na rebríku sa pridriavajte u alebo, ak to nie je možné, vykonajte iné bezpečnostné opatrenia
11. Vyhnite sa nadmernému bočnému zaťaženiu rebríka, napr. vŕtaniu do tvrdých materiálov
12. Pri používaní rebríka nenoste predmety, ktoré sú ťažké alebo sa s nimi ťažko manipuluje.
13. Pri pohybe po rebríku noste vhodnú obuv
14. Nepoužívajte rebrík, ak sa necítite dobre. Určité zdravotné obmedzenia, užívanie liekov, požitie alkoholu alebo drog môžu pri používaní rebríka viesť k ohrozeniu bezpečnosti
15. Výstraha, nebezpečenstvo elektrickým prúdom. Zistite elektrické riziká v pracovnom priestore, ako napr. vonkajšie rozvody alebo iné nechránené elektrické zariadenia, a nepoužívajte rebrík, v prípade výskytu elektrického nebezpečenstva
16. Na premostenie nepoužívajte rebrík
17. Ak sa rebrík dodáva so stabilizačnými tyčami, musí ich používateľ pred prvým použitím namontovať podľa popisu na rebríku a návodu na použitie
18. Rebrík na domáce použitie
19. Rebrík na profesionálne použitie
20. Oporné rebríky s priečkami sa musia používať v správnom uhle
21. Oporné rebríky so stupňami sa musia používať tak, aby boli stupne vo vodorovnej polohe
22. Rebríky používané na prístup do väčších výšok by mali presahovať minimálne 1 m nad bodom priloženia a v prípade potreby musia byť zaistené
23. Rebrík používajte iba v naznačenom smere kvôli konštrukcii rebríka

24. Rebrík neopierajte o nevhodné povrchy
25. Nestojte na horných troch stupňoch/priečkach oporného rebríka
26. Neprechádzajte z dvojitého rebríka na iný povrch
27. Pred použitím rebrík úplne otvorte
28. Ak je rebrík vybavený výstužnou tyčou, pred použitím rebríka pripevnite tyč pomocou priloženej skrutky s plastovou hlavičkou
29. Dvojité rebríky sa nesmú používať ako oporné rebríky, pokiaľ nie sú tak navrhnuté
30. Nestojte na horných dvoch stupňoch/priečkach dvojitého rebríka, ktorý nemá plošinu a držadlo na ruku/koleno
31. Každý vodorovný povrch, ktorý vyzerá ako plošina na dvojitom rebríku a ktorý nie je určený na státie (napr. plastový pracovný podnos), musí byť jasne označený (iba ak je to potrebné vzhľadom na konštrukciu rebríka)
32. Pri používaní dvojitého rebríka s výsuvným vrchným dielom nestúpajte nad priečky alebo stupne odporúčané výrobcom, a v žiadnom prípade nestojte na horných troch stupňoch/priečkach
33. Nestojte na horných štyroch stupňoch/priečkach oporného rebríka
34. Pred použitím rebríka musia byť blokovacie mechanizmy skontrolované a plne zaistené, ak nefungujú automaticky
35. Pri použití rebríka s jedným alebo viacerými kĺbovými spojmi ako plošiny sa musia používať len podložky odporúčané výrobcom rebríka. Podlážky musia byť pred použitím rebríka zaistené (iba ak je to potrebné vzhľadom na konštrukciu rebríka)
36. Zakázané polohy (viď EN 131-4:2007, článok 7): Poloha M, poloha hore nohami (iba ak je to potrebné vzhľadom na konštrukciu rebríka)
37. Maximálne zaťaženie plošiny v pozícií lešenia (viď článok 7 normy EN 131-4:2007) deklarované výrobcom (120 kg až 150 kg) (iba ak je to potrebné vzhľadom na konštrukciu rebríka)
38. Uistite sa, že kĺby sú zablokované
 - Neupravujte konštrukciu rebríka
 - Nepohybujte rebríkom, keď na ňom stojíte
 - Pri používaní vonku dávajte pozor na vietor

Oprava, údržba a skladovanie rebríka

1. Opravu a údržbu rebríka musí vykonávať odborná osoba a podľa pokynov výrobcu
2. Rebríky by sa mali skladovať v súlade s pokynmi výrobcu
3. Majiteľ rebríka musí poskytnúť používateľovi informácie uvedené v bode 4 podľa normy EN 131-3.